

# 전자교탁 사용 설명서



## ● KEY PAD

- ① 전자교탁 ON / OFF
- ② 데스크톱 PC
- ③ 노트북
- ④ 엘리베이션 Up-Down
- ⑤ 스크린 Up-Down
- ⑥ 프로젝터 ON / OFF
- ⑦ 프로젝터 Blank
- ⑧ 데스크톱 PC 볼륨 조절
- ⑨ 구즈넥마이크 볼륨 조절

## ● 시작

1. 교탁의 우측 측면에 스위치를 **(I)** 방향으로 올려 전원을 켭니다.
  2. Key PAD ①번을 눌러 전원을 켭니다.  
(이때 프로젝터, 스크린, 엘리베이션이 작동합니다.)
- NOTICE** 설치 요건에 따라 수동으로 개별 작동해야 합니다.

## ● 종료

1. Key PAD ①번을 눌러 (3~4초) 전원을 끕니다.  
(이때 프로젝터, 스크린, 엘리베이션이 종료됩니다.)
- NOTICE** 설치 요건에 따라 수동으로 개별 작동해야 합니다.
2. 데스크톱 PC의 Windows 10에서 시스템 종료를 합니다.
  3. 교탁의 우측 측면에 스위치를 **(O)** 방향으로 내려 전원을 끕니다.

## ● 판서 프로그램 (Vision-X Pro) 유료 인증 정책

- 데스크톱 PC 교체 또는 OS 재설치 시 “시리얼 반납 정책”에 따라 시리얼 반납 후 작업해야 합니다.  
(최초 인증 후 18개월 내에 2번까지 반납 후 재설치 가능)
- 시리얼 미반납시, 판서 프로그램 재사용 불가 (인증 후 18개월 미만 사용 시에도 재구매 필수)
- 프로젝터는 제품에 따라 ON/OFF 시 작동까지 1~5분의 시간이 소요됩니다.

